




10 SERIE 615 - 616

CERNIERE APERTURA 110° Ø 35

HINGES OPENING 110° Ø 35

615





P

4

4

Cerniera per montanti.
Braccetto in acciaio.
Face frame hinge. Steel crank.



F 615 - F616 P44 H = 12 + D + S

	D	3	4	5	6	7
H	0	15	16	17	18	19
H	4	11	12	13	14	15
H	10	5	6	7	8	9

616




P

4

4

Cerniera per montanti.
Braccetto in acciaio.
Face frame hinge. Steel crank.




BASETTE DISPONIBILI

AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 990 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 0 - 4 - 10


Basetta in acciaio.
Steel mounting plate.




B 899 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 0

Basetta in acciaio.
Steel mounting plate.



Note
Notes






CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° ∅ 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° ∅ 35



44

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.





48

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).




49

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).





52

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.



54



Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.



CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° ∅ 35
AVAILABLE CUPS OPENING 110° ∅ 35
65



Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).

Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).


66



Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).

Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).


68



Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).

Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).


69



Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).

Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).


70


Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).

Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).


71

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).

Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).





CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° ∅ 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° ∅ 35

72

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).



Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).



73

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussola ∅ 8 mm.).



Steel cup; pressurized fastener (∅ 8 mm. dowels).



80

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).



Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).



81

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussola ∅ 10 mm.).



Steel cup; pressurized fastener (∅ 10 mm. dowels).



85

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).



Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).



86

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussola ∅ 8 mm.).

Steel cup; pressurized fastener (∅ 8 mm. dowels).




CASSE DISPONIBILI APERTURA **110°** Ø **35**

AVAILABLE CUPS OPENING **110°** **35**


84

Cassa in acciaio; fissaggio a viti Euro.
Steel cup; Euro screws fastener.



50

Cassa in acciaio; fissaggio a camma senza utensili.
Steel cup; fixing by cam screws without tools.



Note

Notes

case cups

DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730
danco@danco.it